

4-ТАКТНЫЙ ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

ХОПЕР

ФЕРМЕР

BC-350 ЧТ

BC-350 S ЧТ

Инструкция по эксплуатации



**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ТРИММЕР НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАТЬ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ!**

The image consists of a continuous, repeating pattern of the word "ХОПЕР" in a stylized font. The letters are primarily orange, with some white or grey outlines and highlights, giving them a metallic or polished appearance. The pattern is set against a solid black background and repeats horizontally across the entire frame.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ БЕНЗОИНСТРУМЕНТОМ	5
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ БЕНЗОТРИММЕРА	7
3. ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НА КОРПУСЕ БЕНЗОТРИММЕРА	7
5. СБОРКА БЕНЗОТРИММЕРА	9
6. ТОПЛИВО И СМАЗКА	11
7. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ	13
9. ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕНЗОТРИММЕРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ	16
10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	17
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	18

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**ВНИМАНИЕ!**

Настоящее изделие относится к бытовой серии бензоинструментов. После непрерывной работы в течение 45 минут необходимо выключить бензотриммер на 10-15 минут и дать ему остыть. Не допускайте перегрузок инструмента. Повреждения бензоинструмента в условиях перегрузки и длительного использования без перерывов, не обеспечиваются гарантийным обслуживанием.

Благодарим Вас за приобретение нашего бензомоторного триммера-кустореза (далее в настоящем руководстве — бензотриммер).

При покупке изделия требуйте проверку его работоспособности на холостом ходу.

Проверьте изделие на отсутствие механических повреждений, наличие и правильность заполнения гарантийного талона.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ БЕНЗОИНСТРУМЕНТОМ

ВНИМАНИЕ!



Бензоинструменты являются оборудованием повышенной опасности. Чтобы избежать травм и других неприятных ситуаций при использовании бензоинструмента, следует СТРОГО соблюдать следующие далее основные правила техники безопасности. Прочтите и запомните эти указания прежде чем приступить к работе бензоинструментом.

1.1. Рабочее место

Загроможденные плохо освещенные рабочие места являются причиной травматизма.

Не запускайте двигатель бензотриммера во взрывоопасных помещениях: таких, где присутствуют огнеопасные жидкости, газы или пыль. Бензоинструменты создают искры, которые могут привести к возгоранию.

Используйте бензотриммер на безопасном расстоянии от окружающих.

Не отвлекайтесь — это может вызвать потерю контроля при работе и стать причиной травмы.

1.2. Личная безопасность


Будьте внимательны, постоянно следите за тем, что Вы делаете при работе с бензотриммером. Не используйте бензотриммеры в то время, когда Вы утомлены или находитесь под воздействием лекарств или средств, замедляющих реакцию, а также алкоголя или наркотических веществ. Это может привести к серьезной травме.

Носите соответствующую одежду. Слишком свободная одежда, драгоценности и длинные распущенные волосы, могут попасть в движущиеся части работающего бензотриммера. Руки должны быть сухими и чистыми от маслянистых веществ.

Следует обращать внимание на предметы, которые могут помешать в работе и о которых можно споткнуться. Все время необходимо следить за сохранением устойчивого положения.

1.3. Техника безопасности при работе бензотриммер

1. Носите прочную рабочую одежду с длинными рукавами, прочные тонкие перчатки, прочную не скользящую рабочую обувь, защитную каску и щиток (см. рис.1).
2. Никогда не работайте в открытой одежде и обуви типа сандалий или босиком.



3. Отойдите от места заправки на расстояние не менее трех метров для запуска двигателя.
4. Не позволяйте окружающим находиться вблизи бензотриммера при за-пуске или во время работы.
5. Перед началом работы осмотрите местность вокруг, оцените рельеф и наличие каких-либо препятствий, которые могут помешать работе.

6. Перед началом работы убедитесь, что бензотриммер не касается по-сторонних предметов.
7. Переносите бензотриммер с заглушенным двигателем.
8. Не работайте бензотриммером, если он поврежден, неправильно собран или его части ненадежно закреплены.
9. Особенно тщательно проверьте крепление и состояние ножа или кассеты с леской. Никогда не используйте затупленные ножи, а также ножи и кассеты с повреждениями и/или трещинами.
10. Заглушите двигатель перед тем, как положить бензотриммер.
11. Будьте предельно осторожны при срезании длинных ветвей кустов и саженцев — их может отбросить на Вас. В целях безопасности рекомендуем производить срезку длинных ветвей по частям.
12. Руки должны быть сухими и чистыми от маслянистых веществ.
13. Работайте бензотриммером только на открытых пространствах и хорошо проветриваемых объектах. НИКОГДА не запускайте устройство в замкнутом помещении. Выхлопные газы при выдохании могут привести к летальному исходу.
14. Область в радиусе 15 м вокруг работающего с бензотриммером должна рассматриваться, как зона повышенной опасности. Когда работают несколько человек, необходимо соблюдать дистанцию между ними, обеспечивающую безопасную работу.
15. Все виды обслуживания бензотриммера должны проводиться только в уполномоченных сервисных центрах, кроме указанных в п.9.
16. Не производите заправку топливной смесью при работающем двигателе бензотриммера.
17. Используйте бензотриммер только по назначению.
18. Надежно удерживайте бензотриммер обеими руками.
19. Глушите двигатель при замене режущих частей.
20. Храните бензотриммер вдали источников, от которых может произойти воспламенение.
21. Во время заправки бензотриммера строго запрещается курение, зажигание огня и использование устройств, образующих искры!
22. Оборудуйте рабочее место средствами пожаротушения

1.4. Избежание отброса бензотриммера

Отброс бензотриммера возникает при неосторожном и неправильном обращении с ним. Например: при резком касании древесины или какого-либо препятствия кончиком ножа или попадании ножа на сучок. При работе Вы не должны надеяться только на систему безопасности бензотриммера, надо знать основные понятия и принципы возникновения отброса, чтобы минимизировать риск его возникновения:

1. Всегда держите бензотриммер обеими руками за U-образную рукоятку. Крепко скимайте пальцы. Бензотриммер расположите у правого бока и наденьте ремень на шею. Надежное удержание бензотриммера позволит Вам сохранить равновесие и не потерять контроль над бензотриммером во время возможного отброса.
2. До начала работы уберите все препятствия из рабочей зоны и отметьте препятствия, которые нельзя убрать.
3. При работе держите бензотриммер только за рукоятки, не беритесь за какие-либо другие части.

4. Управляйте бензиновым триммером так, чтобы его режущая часть (нож, леска) находились от Вас и окружающих на безопасном расстоянии.
5. Не производите резку выше уровня плеч.
6. Используйте ножи и кассеты с леской рекомендованные изготавителем.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ БЕНЗОТРИММЕРА

Бензотриммер предназначен для резки травы и мелкого кустарника с помощью специальных ножей и специальной триммерной лески (далее -леска).



ВНИМАНИЕ!

Запрещается резка любых других материалов! Все неисправности, возникающие по этой причине, не обеспечиваются гарантийным ремонтом.

Запрещается использование пильных дисков и других режущих насадок, не предназначенных для данного бензотриммера!

Бензотриммер не предназначен для точной резки, его основное назначение — черновая (грубая) резка без обеспечения реза высокой точности и качества.

3. ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НА КОРПУСЕ БЕНЗОТРИММЕРА

3.1. На корпусе бензотриммера наклеены следующие предупреждающие знаки:

	Прочтайте инструкцию по эксплуатации перед началом работы		Наденьте защитный шлем, очки и наушники
	Наденьте рукавицы		Носите закрытую обувь
	Внимание!		Огнеопасно!
	Зона повышенной опасности. Будьте внимательны!		Осторожно! Высокая частота вращения режущих инструментов
	Не располагайте врашающиеся ножи бензотриммера возле ног!		Остерегайтесь разбрасывания предметов врашающимися ножами бензотриммера!

3.2. Кроме предупреждающих знаков, на корпус бензотриммера нанесены рельефные символы или буквы. Согласно пояснениям ниже, изучите их значения, чтобы не ошибиться при эксплуатации бензотриммера.

• (a) (a)— **Отверстие для заправки топливной смесью**

N (b) или «OFF» — **Положение дроссельной заслонки — «закрыто»**

II (c) (c)или «ON» —**Положение дроссельной заслонки — «открыто»**




Рис. 2. Расположение основных элементов бензотриммера:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Топливный бак | 7. Соединительный кронштейн* | 11. У-образная рукоятка |
| 2. Ручка стартера | 8. Ручка управления | 12. Штанга |
| 3. Блок воздушного фильтра | 9. Кронштейн | 13. Защитный кожух |
| 4. Опора | 10. Рычаг акселератора | 14. Редуктор |
| 5. Глушитель | соединительный рукоятки | 15. Дисковый нож |
| 6. Трос управления | | 16. Держатель ремня |

*— модели с литерой «S» снабжены разъемной штангой



Если комплектность упаковки нарушена или запасные части повреждены при транспортировке, обратитесь к своему продавцу.



Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

4.1 Технические характеристики модели

Модель	BC-350 4T, BC-350 (S)* 4T
Тип двигателя	1-цилиндровый, 4х-тактный воздушного охлаждения
Номинальная мощность, Вт/ л.с.	1 400/2,0
Скорость вращения вала на холостом ходу, об/мин	2800-3200
Рабочий объем цилиндра, см.куб.	31,0
Топливо	Не этилированный бензин АИ-92
Моторное масло	Масло для 4х-тактных двигателей малого объема с воздушным охлаждением
Емкость топливного бака, л	0,95
Тип режущих инструментов	Дисковый нож с твердосплавными резцами 25,4 / 230 мм триммерная леска (0,2,4 мм)
Вес брутто/нетто, кг	8,1/7,6
Габаритный размер, мм	300,0 x 230,0 x 330,0
Сухой вес, кг	6,3

*— модели с лите́рой «S» снабжены разъёмной штангой

5. СБОРКА БЕНЗОТРИММЕРА

5.1. Установка U-образной рукоятки

U-образная рукоятка (см. рис.2) состоит из двух частей: левой (7) и правой (8) ручек управления, которые прикреплены к штанге (12) с помощью соединительного кронштейна (9). Левая ручка служит для удержания бензотриммера левой рукой, а правая ручка — для удержания правой рукой и управлением работой бензотриммера.

Установка U-образной рукоятки производится в следующей последовательности

1. Ослабьте болты (3) на верхней крышке кронштейна (1).
 2. Вставьте левую (4) и правую (2) ручки управления в соединительный кронштейн согласно рис. 3 и затяните болты (3).
- 1- верхняя крышка кронштейна
2- правая ручка управления
3- болт
4- левая ручка управления
5- сторона двигателя




Рис. 3

5.2. Установка защитного кожуха




Рис. 4

5.3. Установка ремня



Рис. 5

5.4. Установка дискового ножа (рис.6)

1. Установите внутренний фланец (8) на выходной вал (6), и поверните так, чтобы ключом (7) через отверстие в корпусе редуктора (9) застопорить его.
 2. Установите нож (5) на посадочное место во внутреннем фланце (8).
 3. Установите на выходной вал (6) прижимной фланец (4) и наружный фланец (10).
 4. Закрутите гайку (1) с помощью ключа (11). Резьбовое соединение имеет левую резьбу, поэтому закручивание произведите в направлении против часовой стрелки.
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. -гайка | 8.- внутренний фланец |
| 4. -прижимной фланец | 9.- корпус редуктора |
| 5.-дисковый нож | 10.-наружный фланец |
| 6.-выходной вал редуктора | 11.-ключ торцовый |
| 7.-L-образный ключ | |

5.5. Установка кассеты с леской (рис. 7).

Замена триммерной лески.

1. Установите на выходной вал редуктора (2) внутренний, а затем прижимной фланец (см. рис.6).
2. Зафиксируйте вал от проворота с помощью ключа (11) (см. рис.6), закрутите кассету с леской (3) против часовой стрелки до упора
3. Ваш бензотриммер укомплектован кассетой с усовершенствованной конструкцией, позволяющей максимально быстро и просто производить за-правку лески (рис. 20, с. 31).




Рис. 6




Рис. 7

1. корпус редуктора
2. выходной вал
3. кассета с леской
4. выход лески

6. ТОПЛИВО И СМАЗКА

6.1. Заправка, дозаправка

Рекомендуемое топливо — не этилированный бензин с октановым числом не ниже 92.

Заправку производить в хорошо вентилируемом месте и при остановленном двигателе. Если двигатель работал, дайте ему сначала остыть. Никогда не заправляйте двигатель внутри зданий, где пары бензина могут соприкоснуться с пламенем или искрами.

Бензин чрезвычайно огнеопасен и взрывоопасен, что может привести к ожогам или серьезному увечью во время дозаправки.

- Держите топливо подальше источники тепла, искр и пламени.
- Проводите дозаправку только на открытом воздухе и выключенном двигателе.
- Немедленно вытрите пролитое топливо.



Топливо может повредить лакокрасочное покрытие и некоторые виды пластмасс. Будьте внимательны, чтобы не пролить топливо при заполнении топливного бака. Повреждения, вызванные пролитым топливом, не подлежат устраниению в порядке Ограниченнной гарантии дистрибутора.

Никогда не используйте старый или загрязненный бензин или топливомасляную смесь. Избегайте попадания грязи или воды в топливный бак.

(Поломки вызванные загрязнением топливной системы не покрываются гарантией).

Проверяйте уровень топлива, смотря через полупрозрачный топливный бак.

Если уровень топлива низкий, до заправляйте в хорошо вентилируемом месте и при остановленном двигателе. Если двигатель работал, дайте ему сначала остыть. Для дозаправки установите двигатель на ровную поверхность, чтобы крышка топливо-наливной горловины была направлена вверх. Снимите крышку горловины и наполните топливный бак бензином до нижней части горловины. Доливайте осторожно, избегая проливания топлива. Не переливайте топливо выше уровня. В топливо-наливной горловине не должно быть топлива. После дозаправки плотно и надежно закройте крышку топливо-наливной горловины. Храните бензин в удалении от открытого огня, нагревательных приборов, жаровен, электрических устройств, механизированного инструмента и т.п.

Пролитое топливо является не только угрозой пожара, оно вызывает повреждение окружающих предметов. Немедленно вытрите пролитое топливо.

6.2. Моторное масло

Масло - главный фактор, оказывающий влияние на производительность и ресурс двигателя.

Используйте моторное масло для 4-тактных двигателей.

Рекомендуемое масло

Используйте моторное масло для 4-тактных двигателей, соответствующее или превосходящее требованиям спецификаций по API SJ (или аналогичное). Всегда проверяйте эксплуатационную маркировку по API на емкости с маслом, чтобы быть уверенным в том, что в ней есть буквы SJ или более поздние обозначения. (или аналогичные). Для повсеместного применения рекомендуется вязкость SAE 10W-30. Другие типы вязкости, указанные в таблице, могут использоваться в тех случаях, когда средняя температура воздуха в вашем регионе находится в соответствующем диапазоне (указывается производителем масла).

6.2.1 Проверка уровня масла

Проверяйте уровень моторного масла перед каждым использованием или каждые 10 часов продолжительной работы. Уровень масла в двигателе проверяйте при неработающем двигателе, расположенному на ровной поверхности, (допускается расход масла до 10-15г. за 10 часов работы)

1. Снимите крышку/щуп маслоналивной горловины и протрите щуп.
2. Вставьте и выньте крышку/щуп маслоналивной горловины, не ввинчивая его в горловину, затем выньте его, чтобы проверить уровень масла, указанный на щупе.
3. Если уровень масла около или ниже отметки нижнего предела на щупе, долейте до нижнего края маслоналивного отверстия рекомендованное масло (см. стр. 8). Избегайте переполнения или недозаправки, а также убедитесь, что двигатель установлен на ровной поверхности. Установите на место крышку масляного фильтра/щуп и прочно закрепите.



Работа двигателя с пониженным или чрезмерным уровнем масла может привести к повреждению двигателя. На повреждения такого рода не распространяется гарантия дистрибутора.

6.2.2. Замена масла

Слейте отработанное масло при теплом двигателе. Тepлое масло сливаются быстро и полностью.

1. Убедитесь, что крышка топливоналивной горловины надежно затянута.
2. Поместите подходящий контейнер под двигатель, чтобы собрать отработанное масло.
3. Снимите крышку/щуп маслоналивной горловины и слейте масло в контейнер, наклонив двигатель в сторону маслоналивной горловины. Пожалуйста, избавьтесь от отработанного масла таким способом, который не навредит окружающей среде. Не выливайте масло в мусорные контейнеры, на землю или в дренажную канаву.
4. Двигатель, находящийся на ровной площадке, заполните до нижнего края маслоналивного отверстия рекомендуемым маслом . добавьте достаточное количество масла до нижнего края маслоналивного отверстия.
5. Надежно установите на место крышку/щуп маслоналивной горловины

6.3. Подготовка к первому запуску двигателя бензотриммера

1. Залейте масло в картер двигателя. Объем масла составляет 0,1 л.
2. Плавно потяните 5-10 раз за ручку стартера (произойдет смазка поршня и цилиндра).
3. Можно запускать двигатель.

6.4. Обкатка двигателя



Двигатель бензотриммера не требует обкатки.

Рекомендуется первые три часа не работать бензотриммером на максимальных оборотах и максимальных нагрузках.



Не обкатывайте двигатель на холостых оборотах!

7. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

7.1. Пуск двигателя (рис.8)

Перед запуском двигателя убедитесь, что все элементы резьбовых соединений надежно затянуты и режущий инструмент правильно установлен и закреплен.

1. Разместите агрегат на плоской неподвижной поверхности. Расположите головку с режущим инструментом вдали от каких либо объектов.
2. Заполните топливный бак (2) и надежно закрутите крышку(1).
3. Руководствуясь п.3.2, установите рычаг положения дроссельной заслонки (3) в положение «закрыто», а на рукоятке управления переместите выключатель двигателя (9) в положение «Включено» или «I».
4. Закачайте топливо в карбюратор (7), нажав несколько раз на кнопку подкачки топлива (5).
5. При помощи рычага акселератора (12), фиксатора рычага (10) и клавиши блокировки акселератора установите рычаг акселератора в положение «пол-газа».
6. Резко потяните за ручку пускового троса стартера (8), предварительно устранив свободный ход. Повторять до момента первого характерного выхлопа через глушитель.
7. Переведите рычаг регулировки положения дроссельной заслонки (9) в положение «открыто».
8. Запустите двигатель, повторив действия п. 5.
Двигатель должен заработать на повышенных оборотах.
9. При однократном нажатии на клавишу блокировки акселератора (11) и рычага акселератора (12) двигатель переведется в режим холостых оборотов. Частота вращения инструмента регулируется нажатием на рычаг акселератора. Если во время работы необходимо зафиксировать постоянную частоту работы двигателя, заблокируйте кнопкой (10) полностью нажатый рычаг акселератора.

Когда двигатель работает на холостых оборотах, режущий инструмент не должен вращаться.

7.2. Выключение двигателя

Для выключения двигателя надо отключить рычаг акселератора и выключатель (9) перевести в положение «Стоп» или «О». Двигатель заглохнет.

После остановки на непродолжительный период времени двигатель можно запустить при открытом положении дроссельной заслонки.

**Запрещается полностью вытягивать трос стартера при пуске двигателя.
Повреждения, возникающие в результате таких действий, не обеспечиваются гарантийным ремонтом!**




Рис. 8. Элементы двигателя бензотриммера

- | | |
|---|--|
| 1. Крышка топливного бака | 8. Ручка стартера |
| 2. Топливный бак | 9. Выключатель двигателя |
| 3. Рычаг регулировки положения дроссельной заслонки | 10. Фиксатор рычага |
| 4. Свеча зажигания | 11. Клавиша блокировки акселератора |
| 5. Кнопка подкачки топливной смеси | 12. Рычаг акселератора |
| 6. Блок воздушного фильтра | 13. Правая ручка управления двигателем |
| 7. Карбюратор | |

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕНЗОТРИММЕРА

8.1. Покос травы

Убедитесь, что устройство сбалансировано между двигателем и режущим инструментом. Режущий инструмент должен двигаться параллельно земле и не требовать усилий оператора для удерживания его в рабочей позиции.

Всегда переносите бензотриммер так, чтобы режущий инструмент находился ниже уровня пояса и как можно дальше от себя и окружающих.

Рекомендуемая ширина полосы скашивания —1,5 метра. При использовании дискового ножа для покоса травы или кустарника всегда косите справа налево для того, чтобы оставлять скошенную траву слева.

Избегайте попадания под режущий инструмент камней, земли и пр. При возникновении неисправностей в работе режущего инструмента (заклинивание ножа, спутывание лески и пр.) снижьте скорость двигателя до холостого хода. Убедитесь, что режущий инструмент перестал вращаться и выключите двигатель.

Положите бензотриммер на землю и проверьте, что режущий инструмент не был поврежден (поломка лопастей, трещины на лезвии или на корпусе кассеты). При необходимости, замените режущий инструмент.

Используйте защитные перчатки.

8.2. Правильное использование дискового ножа




Рис. 9

При использовании дискового ножа, избегайте риска нанесения травмы себе и окружающим, соблюдая все правила безопасности. Обратите внимание на рис.9.

При скашивании дисковым ножом работайте только зоной «А».

Зона «Б» применима в случае, если бензотриммер прочно удерживается в руках. Применять её не рекомендуется.

Зона «НЕТ!» запрещена для применения по причине возникновения отброса бензотриммера, ее использование может привести к увечьям окружающих.



Для эффективной работы необходимо учитывать, что количество оборотов двигателя бензотриммера под нагрузкой должно быть максимальным. Без нагрузки работа двигателя на максимальных оборотах запрещена!

8.3. Заточка дискового ножа

Важно, чтобы режущий нож был сбалансирован. Во избежании сокращения ресурса редуктора бензотриммера производите заточку режущих ножей в специализированных сервисных центрах.

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕНЗОТРИММЕРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

После каждого 10 часов работы необходимо: произвести чистку воздушного и топливного фильтров, проверить зазор между контактами свечи зажигания, очистить вентиляционные окна и проверить наличие смазки в полости редуктора (при необходимости - добавить).

9.1 .Воздушный фильтр (рис. 11)

Промойте блок воздушного фильтра (1-4) и высушите его перед установкой.

Если фильтр поврежден, замените его на новый.




Рис. 11

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. Крышка | 3. Экран |
| 2. Фильтр | 4. Корпус |

Запрещается работать с поврежденным воздушным фильтром или без него! Это может привести к поломке двигателя, что не является гарантийным случаем.

9.2 .Топливный фильтр (рис. 12)

Открутите и вытащите крышку топливного бака (1). С помощью проволочного крючка достаньте топливный фильтр (2) из бака (4).

Отсоединив от бензопровода (3), промойте его в бензине и вставьте на место.




Рис. 12

Загрязненный топливный фильтр может вызвать нестабильную работу двигателя!

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Крышка | 3. Бензопровод |
| 2. Топливный фильтр | 4. Топливный бак |

9.3. Свеча зажигания


Выкрутите свечу зажигания и осмотрите ее. При обнаружении загрязнения или нагара, прочистите электроды щеткой.

Зазор между электродами должен быть в пределах 0,6-0,7 мм.

9.4. Вентиляционные окна

Проверьте вентиляционные окна на кожухе глушителя и на корпусе двигателя вокруг цилиндра. Удалите загрязнения.

Помните, что засорение вентиляционных окон может привести к перегреву двигателя и вызвать его поломку.





9.5. Корпус редуктора

После каждого 10 часов эксплуатации бензотриммера необходимо производить проверку смазки в полости корпуса редуктора.

Выкрутите болт сбоку корпуса редуктора и добавьте при необходимости смазку, предназначенную для работы при высоких температурах.

9.6 Глушитель

После 10 часов работы бензотриммера проверьте состояние глушителя. Для этого снимите защитный кожух и удалите с помощью растворителя или бензина образовавшийся нагар.

9.7 Регулировка карбюратора

Помните, что неправильно отрегулированный карбюратор может привести к поломке двигателя.

На заводе производится необходимая настройка карбюратора, но при использовании топливной смеси, отличной от стандартной, возможны отклонения в подаче топливной смеси в цилиндр, что вызывает нестабильную работу двигателя.

Если Вы заметили, что двигатель работает нестабильно, немедленно обратитесь в сервисный центр для правильной регулировки.



Запрещается производить разборку узлов двигателя бензотриммера самостоятельно! При обнаружении признаков самостоятельной разборки узлов двигателя не в уполномоченном сервисном центре, изделие не подлежит гарантийному ремонту

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 10.1 Вы приобрели долговечный и надёжный бензотриммер. Правильное использование и постоянное техническое обслуживание продлевают срок службы изделия.
- 10.2 В течение гарантийного срока эксплуатации запрещается разборка и ремонт бензотриммера самостоятельно.
- 10.3 Ремонт бензотриммера должен производиться в авторизованных сервисных центрах.
- 10.4 Самостоятельно потребитель может производить техническое обслуживание бензотриммера согласно разделу 9 настоящего руководства. Регулярно протирайте корпусные детали мягкой х/б тканью.
- 10.5 Периодическое техническое обслуживание производится не реже одного раза в 6 месяцев в специализированном сервисном центре.



Запрещается использовать различные виды растворителей для очистки корпусных деталей изделия. Запрещается хранить бензотриммер в пыльных помещениях.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 11.1. Гарантийный срок эксплуатации бензотриммера составляет 12 месяцев со дня продажи.
- 11.2. В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатное устранение дефектов, возникших по вине завода-изготовителя и при предъявлении правильно оформленного гарантийного талона.
- 11.3. Гарантия не распространяются на бензотриммер, имеющий дефекты, вызванные эксплуатацией изделия с нарушением требований данного руководства, а также:
- при отсутствии гарантийного талона, при наличии исправлений в гарантийном талоне;
 - если не разборчив, или изменен заводской номер инструмента, номер инструмента не соответствует номеру, указанному в гарантийном талоне;
 - при истечении срока гарантии;
 - при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта инструмента вне гарантийного сервисного центра;
 - при использовании инструмента с нарушением инструкции по эксплуатации или не по назначению,
 - при использовании не оригинальных, некачественных или неисправных расходных материалов;
 - при механических повреждениях корпуса, попадании инородных предметов внутрь инструмента, а также при повреждениях наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей), небрежном и плохом уходе;
 - при естественном износе изделия и его комплектующих;
 - при задире поршня и цилиндра, что свидетельствует:
- 1) о перегреве инструмента;
 - 2) о не правильном приготовлении топливной смеси.

Гарантия не распространяется на расходные части изделия: дисковые ножи, кассеты с леской, свечи, воздушный фильтр, элементы крепления режущего инструмента и прочие винтовые соединения (шпильки, винты и т.д.), амортизаторы, детали механизма стартера, свечи зажигания, фильтры, крышки бачков, муфта и барабан сцепления.



Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно всем ситуациям, которые могут возникнуть, Оператор должен осознавать, что контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех предосторожностей, входит в его непосредственные обязанности.

Телефоны сервисного центра:

+7-(473)-233-22-86

+7-(473)-233-22-87

КОРЕШОК ТАЛОНА №1
на гарантийный ремонт триммера бензинового **ХОПЕР**

№ _____ изъят _____ 20 ____ г.

Механик мастерской

(фамилия) _____ / _____ (подпись)

Серийный номер _____

Продан магазином _____

Штамп магазина _____ / _____ (подпись) / _____ (фамилия)

Адрес владельца _____

_____ / _____ (подпись) / _____ (фамилия)

ТАЛОН №2
на гарантийный ремонт
триммера бензинового **ХОПЕР**

КОРЕШОК ТАЛОНА №2
на гарантийный ремонт триммера бензинового **ХОПЕР**

№ _____ изъят _____ 20 ____ г.

Механик мастерской

(фамилия) _____ / _____ (подпись)

Продан магазином _____

Штамп магазина _____ / _____ (подпись) / _____ (фамилия)

Адрес владельца _____

_____ / _____ (подпись) / _____ (фамилия)

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Механик мастерской

Владелец

(дата) _____ (подпись) _____ (подпись)

Зав.мастерской _____
(наименование предприятия)

Штамп мастерской _____ 20____ г. _____
(подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Механик мастерской

Владелец

(дата) _____ (подпись) _____ (подпись)

Зав.мастерской _____
(наименование предприятия)

Штамп мастерской _____ 20____ г. _____
(подпись)

КОРЕШОК ТАЛОНА №1
на гарантийный ремонт триммера бензинового **ХОПЕР**

№ _____ изъят _____ 20 ____ г.

Механик мастерской

(фамилия) _____ / _____ (подпись)

Серийный номер _____

Продан магазином _____

20 ____ г.

Штамп магазина _____ / _____ (подпись) / _____ (фамилия)

Адрес владельца _____

_____ / _____ (подпись) / _____ (фамилия)

ТАЛОН №2
на гарантийный ремонт
триммера бензинового **ХОПЕР**

КОРЕШОК ТАЛОНА №2
на гарантийный ремонт триммера бензинового **ХОПЕР**

№ _____ изъят _____ 20 ____ г.

Механик мастерской

(фамилия) _____ / _____ (подпись)

Продан магазином _____

20 ____ г.

Штамп магазина _____ / _____ (подпись) / _____ (фамилия)

Адрес владельца _____

_____ / _____ (подпись) / _____ (фамилия)

Выполнены работы по устраниению неисправностей:

Механик мастерской

Владелец

(дата) _____ (подпись) _____ (подпись)

Зав.мастерской _____
(наименование предприятия)

Штамп мастерской _____ 20____ г. _____
(подпись)

Выполнены работы по устраниению неисправностей:

Механик мастерской

Владелец

(дата) _____ (подпись) _____ (подпись)

Зав.мастерской _____
(наименование предприятия)

Штамп мастерской _____ 20____ г. _____
(подпись)

