

Jemix



Инструкция по эксплуатации

Манометры для насосов и насосных станций

Описание

Корпус манометра имеет круглую форму изготовлен из металла, измерительная шкала закрыта стеклом. Манометры отличаются измерительными шкалами (0-6 bar/0-10 bar) и типами подключения (осевое/боковое). В качестве основного измерительного механизма используется трубка Бурдона.

Назначение

Измерительный механический прибор (манометр) предназначен для измерения давления воды в насосах, насосных станциях и системах водоснабжения.

Комплектация

1. Манометр.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Упаковка.

Технические характеристики

Модель	Диаметр (мм)	Резьба (дюйм)	Резьба (мм)	Квадрат под ключ (мм)	Шкала (bar)	Подключение
XPS-R	50	1/4	M12x1,5	14 x 14	0-6	боковое
XPS-S						осевое
XPS-R-10					0-10	боковое
XPS-S-10						осевое

Класс точности манометров - 2,5.

ВНИМАНИЕ!

- Манометры не должны получать сотрясения до и во время установки.
- Перед установкой убедитесь в отсутствии давления в системе.
- При установке не прилагайте усилия к корпусу манометра.
- Манометры предназначены для использования только в системах заполненных чистой водой.
- При отсутствии давления в системе стрелка манометра должна быть на отметке 0, если стрелка указывает на другое деление шкалы значит манометр не исправен и подлежит замене.
- Не допустимо использование манометров в системах с давлением превышающим максимальное значение шкалы измерения прибора.

Установка

Установка манометра производить в магистраль, корпус насоса или насосной станции с использованием фум-ленты и ключа на 14 мм. Установку должен проводить квалифицированный специалист.

Гарантия

- Гарантия на манометры JEMIX предоставляется на срок - 12 месяцев.
- Производитель не несет материальной ответственности перед третьими лицами в случае причинения ущерба в результате производственного брака.
- При наступлении гарантийного случая манометр меняется на новый или возмещается полная стоимость манометра.
- Установку и ввод в эксплуатацию манометра должен выполнять специалист, имеющий необходимую квалификацию и опыт.

Срок хранения манометра до начала эксплуатации - 3 года. Срок службы манометра - 3 года.

Список авторизованных сервисных центров вы можете посмотреть на нашем сайте
www.terrawater.ru

Уполномоченная организация для принятия претензий от потребителей
на территории Российской Федерации ООО "ТЕРРА ВАТЕР ГРУПП"
115230, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, дом 12.

Гарантийный талон

Nº	Артикул	Кол-во

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня продажи.
С условиями гарантии и правилами установки ознакомлен.

Покупатель _____
подпись _____

Продавец _____
подпись _____

Дата продажи _____

