



Руководство по эксплуатации



**Миксер электрический
GL-505**

Описание

1. Насадки для взбивания яиц и кремов.
2. Насадки для размешивания тяжёлого теста.
3. Корпус.
4. Переключатель скоростей.

Важные меры безопасности

Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.

Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.

Сетевой шнур снабжён евровилкой; включайте её в розетку, имеющую надёжный контакт заземления.

Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.

Во избежание риска возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке.

Не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.

Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.

Во избежание удара электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь или перед чисткой.

Не помещайте прибор в посудомоечную машину.

Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, отключите его от сети и дайте прибору высохнуть.

Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если имеются какие-либо повреждения корпуса или сетевого шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор.

Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Прибор предназначен только для бытового использования.

Не дотрагивайтесь руками до насадок во время работы миксера.

Перед использованием прибора убедитесь, что насадки вставлены правильно.

Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.

Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям

использовать прибор в качестве игрушки.

ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей.

Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

Перед первым использованием

Выньте прибор из упаковки.

Перед использованием прибора в первый раз тщательно промойте все принадлежности под струей воды.

Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.

Эксплуатация

Насадки для взбивания и насадки для размешивания.

Вставьте венчики для взбивания или насадки для замешивания теста в корпус прибора до щелчка.

При установке насадок соблюдайте маркировку, указанную на приборе.

Установливайте насадки правильно.

Подсоедините прибор к сети.

Поместите продукты для смешивания/взбивания в соответствующую ёмкость.

Опустите насадки в ёмкость и включите миксер, повернув переключатель режимов работы в положение «1»

Установите желаемый режим работы миксера (положения 1-7).

После окончания работы установите переключатель в положение «0».

Отсоедините прибор от сети.

Рекомендации по выбору оптимальных режимов работы

Скорость	Описание
1	Оптимальная стартовая скорость для смешивания сыпучих и сухих продуктов, таких как мука, масло и картофель
2	Оптимальная стартовая скорость для смешивания жидкостей и приправ к салатам
3	Оптимальная скорость для приготовления теста для тортов и печенья
4-5	Оптимальная скорость для взбивания крема, приготовления десертов и т. д.
6-7	Оптимальная скорость для взбивания яиц, крема, приготовления сахарной глазури, картофельного пюре и т. д.

Предостережения

Устойчивость во время работы.

Данное устройство не предназначено для профессионального использования.

Отключайте прибор после каждых 10 минут непрерывного использования. Делайте перерыв не менее 10 минут.

Несоблюдение указанных интервалов времени использования может привести к повреждению прибора.

Чистка и уход

Перед чисткой устройства обязательно отключите его от электросети.

Протрите корпус мотора влажной тканью.

Для удаления загрязнений пользуйтесь мягкими чистящими средствами, не используйте металлические щётки и абразивные моющие средства

Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.

Хранение

Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.

Храните его в сухом месте, недоступном для детей.

Не наматывайте сетевой шнур на корпус устройства, так как это может привести к его повреждению.

Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки. Если шнур перекручивается во время использования прибора, периодически распрямляйте его.

Технические характеристики

Питание: 220-240В, ~ 50Гц

Максимальная мощность: 200Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 3-х лет.

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Производитель – «SunTops Electric Appliance Co., Ltd

Address :4th Floor, 3 building, No.6, Ten Road, Xingtan Twon Technology part, Shunde, Foshan, China, 528000

Сантопс Электрик Эпплайнс Ко ЛТД

4 этаж, 3 строение, Тен Род 6, округ Синтан Твон Технолоджи, Шуньде, Фошань, Китай, 528000

Страна происхождения – Китай

Продавец – ООО «Быттех»,

г. Санкт-Петербург, пр. Уткин, д. 15, лит. Е;

тел. +7 (812) 748-59-48

Материал: пластик, нержавеющей сталь

Товар сертифицирован

Дата изготовления указана на упаковке





Менеджмент пайдалану үшін



Электрлі араластырғыш
GL-505

Сипаттама

1. Жұмыртқаны және кремді ұрып-соғуға арналған саңылаулар.
2. Қамырды араластыруға арналған саңылаулар.
3. Дене.
4. Жылдамдықтардың коммутациясы.

Маңызды қауіпсіздік шаралары

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Құрылғының жұмыс кернеуі үй желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Электр шнуры еуро шнурымен жабдықталған; оны жақсы жерге байланыстыратын розеткаға қосыңыз.

Желіні шамадан тыс жүктемеуге жол бермеу үшін бірнеше құрылғыларды бір уақытта қосуға болмайды.

Өрт қаупін болдырмау үшін құрылғыны электр розеткасына қосқан кезде адаптерді пайдаланбаңыз.

Құрылғыны жылу көздеріне немесе ашық отқа тікелей қолдануға болмайды.

Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.

Құрылғыны электр желісінен ажыратқанда, электр сымына емес, ашасынан суырыңыз.

Қуат сымын үстелден іліп қоюға болмайды немесе оны ыстық беттерге тигізбейтініне көз жеткізіңіз.

Электр тогының соғуын болдырмау үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

Құрылғыны пайдаланбас бұрын немесе тазалау алдында оны электр желісінен ажыратыңыз.

Құрылғыны ыдыс жуғыш машинада қалдырмаңыз.

Құралды ұзақ уақыт сақтау үшін алып тастамас бұрын, оны ажыратып, құрылғыны құрғатыңыз.

Қуат сымы мен ашаны мезгіл-мезгіл тексеріңіз. Қорабы немесе қуат сымына зақым келсе, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны бөлшектемеңіз.

Құрылғыны өзіңіз жөндемеңіз. Егер қандай да бір ақаулық табылса, уәкілетті сервис орталығына хабарласыңыз.

Құрылғы тек үйде пайдалануға арналған.

Миксер іске қосылған кезде саңылауларды ұстамаңыз.

Құрылғыны пайдаланбас бұрын, саңылаулардың дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.

Балаларға немесе мүгедектерге құрылғыны қолданғанда әсіресе мұқият болыңыз.

Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Балаларға рұқсат бермеңіз құрылғыны ойыншық ретінде қолданыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Орам материалдары (кинотеатр, көбік және т.б.) балалар үшін қауіпті болуы мүмкін.
Тұншығу қаупі бар! Қаптаманы балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ САҚТАҢЫЗ, АНЫҚТАМАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ҚОЛДАНЫСЫ.

Бірінші рет қолданар алдында

Құрылғыны орауышынан шығарыңыз.

Құрылғыны алғаш пайдаланбас бұрын, барлық аксессуарларды ағын суға мұқият жуыңыз.

Құрылғының жұмыс кернеуі үй желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Операция

Саңылауларды шашатын және араластыратын саңылаулар.

Құралдың корпусына қамырды шайнайтынша дейін илеу үшін, шоқты бисер немесе саңылауды салыңыз.

Тіркемелерді орнатқанда, құрылғының таңбаларын байқаңыз.

Саңылауларды дұрыс орнатыңыз.

Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.

Араластыру / шайқау өнімдерін тиісті контейнерге қойыңыз.

Саңылауларды ыдысқа түсіріп, сөндіргішті «1» күйіне ауыстырыңыз,

Қажетті араластырғышты жұмыс режимін орнатыңыз (1-7 позициялар).

Жұмыс аяқталғаннан кейін қосқышты «0» күйіне орнатыңыз.

Құрылғыны желіден ажыратыңыз.

Оңтайлы жұмыс режимдерін таңдау бойынша ұсыныстар

Скорость	Описание
1	Оптимальная стартовая скорость для смешивания сыпучих и сухих продуктов, таких как мука, масло и картофель
2	Оптимальная стартовая скорость для смешивания жидкостей и приправ к салатам
3	Оптимальная скорость для приготовления теста для тортов и печенья
4-5	Оптимальная скорость для взбивания крема, приготовления десертов и т.д.
6-7	Оптимальная скорость для взбивания яиц, крема, приготовления сахарной глазури, картофельного пюре и т.д.

Ескертулер

Жұмыс кезінде тұрақтылық.

Бұл құрылғы кәсіби пайдалануға арналмаған. Құралды әр 10 минуттан үздіксіз пайдаланудан кейін ажыратыңыз. Кем дегенде 10 минут үзіліс жасаңыз.

Көрсетілген пайдалану аралығын сақтамау құрылғыны зақымдауы мүмкін.

Тазалау және күту

Құрылғыны тазаламас бұрын оны электр розеткасынан ажыратыңыз.

Мотор корпусын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

Кірлерді кетіру үшін жұмсақ тазалағыш құралдарды қолданыңыз, металл қылшақшаларды және абразивті жуғыш заттарды қолданбаңыз

Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.

Сақтау

Құрылғы жұмыс істемесе, әрқашан розеткадан ашаны розеткадан ажыратыңыз.

Оны балалардың қолы жетпейтін жерде құрғақ жерде сақтаңыз.

Құрылғыдағы қуат сымын орамаңыз, себебі бұл зақым келтіруі мүмкін.

Қуат сымын абайлап ұстаңыз, оны бұрап алмаңыз, бұрап немесе ұзартпаңыз, әсіресе ашаның жанында. Егер сым қолданылса, оны түзетіп отырыңыз.

Техникалық сипаттама

Қуат көзі: 220-240 В, ~ 50 Гц

Максималды қуаты: 200 Вт

Өндіруші алдын-ала ескертусіз құрылғының сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

Құрылғының қызмет ету мерзімі 3 жылдан кем емес.

Кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап 1 жыл

[Дата изготовления указана на упаковке](#)

