

4.11. Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор. С целью ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.

4.12. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

4.13. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией «Аксинья» людям, домашним животным, имуществу потребителя и иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установок изделия; умысленных и неосторожных действий (бездействий) потребителя и иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

ВНИМАНИЕ! УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ (ПЛЕНКА, ПЕНОПЛАСТ И Т.Д.) МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ. ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ!

Примечание: данное руководство не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с соковыжималкой.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Освободите прибор от упаковочного материала.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Промойте все детали, контактирующие с продуктами, в теплой мыльной воде и просушите их.
- Протрите моторный блок влажной тканью, после чего вытрите его насухо.
- Запрещается погружать моторный блок в воду или в любые другие жидкости.
- Перед подключением к сети питания убедитесь, что шнур питания не поврежден.
- 5.2. СБОРКА СОКОВЫЖИМАЛКИ
- Соберите соковыжималку, предварительно убедившись, что моторный блок отключен от сети питания:
- установите моторный блок на ровную сухую поверхность;
- поместите чашу для сбора сока на моторный блок с осью и поверните ее по часовой стрелке до упора;
- установите на чашу фильтр, совместив выступ на фильтре с ручкой чаши;
- установите малую конусовидную насадку на ось. Если необходимо использовать большую конусовидную насадку, то поместите ее на малую конусовидную насадку так, чтобы пазы на большом конусе совпали со скребками малого конуса.
- 5.3. Тщательно промойте цитрусовый фрукт и разрежьте на две половинки перед использованием.
- 5.4. Включите соковыжималку в сеть питания.
- 5.5. Надавите половинкой цитрусового фрукта на конусовидную насадку для включения электромотора. Перемещайте половинку цитрусового фрукта относительно конуса в разных направлениях. При вращении конусовидной насадки из цитрусового фрукта выделяется сок, который проходит через фильтр и попадает в чашу для сбора сока. Очищайте фильтр по мере необходимости.

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА МОТОРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАЙТЕ ПЕРЕРЫВ НЕ МЕНЕЕ 30 МИНУТ МЕЖДУ 10 ЦИКЛАМИ РАБОТЫ.

5.6. По окончании работы отключите прибор от сети питания.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОКОВЫЖИМАЛКИ

6.1. Используйте зрелые, свежие плоды цитрусовых фруктов. Перезрелые плоды дают более густой и мутный сок.

6.2. Цитрусовые фрукты содержат ценные витамины и минералы, которые быстро окисляются при длительном контакте с кислородом и под воздействием света. Поэтому, чтобы сохранить наибольшее количество витаминов, выпивайте сок сразу после приготовления.

7. ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ ПО ЧИСТКЕ И УХОДУ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ СОКОВЫЖИМАЛКЕ.

- 7.1. Дайте прибору полностью остыть в течение 15 минут.
- 7.2. Протрите корпус соковыжималки влажной тканью.
- 7.3. Вымойте все съемные части теплой водой с мылом, используя мягкую губку или щеточку.
- 7.4. Рекомендуется промывать съемные части сразу после использования соковыжималки, так как засохшую мякоть труднее удалить.
- 7.5. Чашу соковыжималки можно мыть в посудомоечной машине.

ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ОПУСКАЙТЕ МОТОРНЫЙ БЛОК В ВОДУ.

- 7.6. Протрите все части прибора насухо.
- 7.7. Не используйте для очистки металлические щетки и абразивные моющие средства.
- 7.8. Рекомендуется хранить соковыжималку в собранном виде в сухом прохладном месте, в вертикальном положении. Во время хранения не устанавливайте на соковыжималку никакие предметы.

8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- 8.1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети питания и полностью остыл.
- 8.2. Проверьте, чтобы все детали и корпус соковыжималки были чистыми и сухими.
- 8.3. Смотайте шнур питания.
- 8.4. Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте при комнатной температуре.
- 8.5. Возможно транспортирование (перевозка) прибора различными видами крытых транспортных средств. При транспортировании прибора должна быть обеспечена защита от повреждений и воздействия на прибор атмосферных осадков и агрессивных сред.

9. УТИЛИЗАЦИЯ



Электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможная неисправность	Вероятная причина	Методы устранения
Соковыжималка не включается.	1. Неисправна розетка.	1. Проверьте наличие напряжения в розетке.
	2. Поврежден шнур питания.	2. Для замены шнура питания следует обратиться к изготовителю, сервисной службе или подобному квалифицированному персоналу.
	3. Неправильно собрано устройство.	3. Сборка должна быть выполнена на согласно руководству.

Примечание: при обнаружении других неисправностей обращайтесь в сервисные центры.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим вас за предпочтение, оказанное нашей продукции. Каждый прибор марки «Аксинья» отличается современным дизайном и высокими стандартами качества. Приобретенное вами устройство соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электробытовым приборам в Российской Федерации.

Для того чтобы полностью использовать возможности вашей новой соковыжималки, а также сделать работу с ней максимально комфортной и безопасной внимательно прочитайте данное руководство перед началом эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соковыжималка предназначена для извлечения сока из лимона, лайма, апельсина и грейпфрута в бытовых и аналогичных условиях, в частности: в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях; в фермерских домах; клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа; в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак».

Диапазон номинальных напряжений	220-240 В ~ 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	40 Вт
Вместимость чаши для сбора сока	0,7 л
Режим работы	15 сек. - работа, 15 сек. - перерыв
Степень защиты от проникновения воды	IP X0
Класс электробезопасности	II

- 1.1. Односкоростной режим работы.
- 1.2. Насадки двух размеров.
- 1.3. Корпус из пластика.
- 1.4. Противоскользкие резиновые ножки.

ВНИМАНИЕ! ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО В ЛЮБОЙ МОМЕНТ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗВЕЩЕНИЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ДИЗАЙН И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НЕ УХУДАШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПРИБОРА.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	Моторный блок соковыжималки	1 шт.
2	Чаша для сбора сока	1 шт.
3	Защитная крышка	1 шт.
4	Фильтр	1 шт.
5	Конусовидная насадка	2 шт.
6	Руководство по эксплуатации	1 экз.
7	Гарантийный талон	1 экз.

Примечание: незначительные изменения в комплектации могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Головные сервисные представители (центры):

АДРЕС	ТЕЛЕФОНЫ
346728, Ростовская обл., Аксайский район, п. Опытный, ул. Западная, 21в	8-800-500-21-68 добавочный 124, 125
142700, Московская область, Ленинский район, Апаринки, стр. 1	(495) 546-65-74 (495) 546-65-70 (495) 546-65-80

Прокладано под контролем:

Донгериер ГМБХ унд Ко. КГ,
Хемвет, 42, 50739, Кельн,
Германия

Изготовитель: Влест Глоб Интернешнл
Лимитед, Рум 3020, Флор 3, Билди 5,
№21, Сань Ле Нань Лу, Юэ Сю
Дистрикт, Гуанчжоу Сити, КНР
Страна происхождения: Китай
Импортер: ООО «ВЕКТОР-М» 346720,
Россия, Ростовская область, г. Аксай,
пр. Ленина, д. 40 литер АЗ, офис 25
ИНН 6102063986, ОГРН 1156181003186

Телефон горячей линии:
8-800-500-2168
Звонки по России бесплатны
www.ei-delta.ru