

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



2
скорости

Массажер
для лица и тела
арт. 192-087



Благодарим за выбор нашей продукции!

Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению.
- Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно прочтайте данную инструкцию.
- Каждый раз перед включением прибора осматривайте его. При наличии каких-либо повреждений или неисправностей воздержитесь от использования.
- Не следует использовать прибор после падения или иного механического воздействия, если имеются видимые признаки повреждения.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с ограниченными возможностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний. Исключение составляют случаи, когда такие лица находятся под контролем или проинструктированы о безопасном использовании прибора.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не используйте прибор вне помещений. Оберегайте его от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, ударов и влаги.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость. Не прикасайтесь к нему влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его.
- Не пытайтесь модифицировать, разбирать или ремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра. Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Таким образом вы поможете защитить окружающую среду.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Батарейки могут протекать, если они разряжены или не используются длительное время. Для того чтобы защитить себя и прибор, пожалуйста, извлекайте батарейки время от времени и избегайте контакта с кожей при извлечении протекающих батареек.
- По гигиеническим нормам рекомендуется использовать прибор индивидуально.
- Не используйте прибор на раздраженной или поврежденной коже, при наличии слизистых выделений.
- Во время процедур избегайте области вокруг глаз. Тщательно промойте глаза в случае попадания в них косметического средства.
- В случае появления раздражения рекомендуется обратиться к врачу.
- Перед применением и при каждом последующем использовании насадки рекомендуется дезинфицировать.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Переключатель режимов работы
2. Отсек для батареек
3. Щеточка для умывания
4. Массажная насадка
5. Спонж для умывания и легкого микропилинга
6. Мягкая насадка
7. Абразивная поверхность
для удаления ороговевших клеток кожи рук и ног

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Прибор
2. 5 съемных насадок
3. Инструкция пользователя





ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Удалите упаковочный материал.
- Прибор работает с батарейками типа АА (1,5 В) (в комплект не входят). Для более продолжительной работы рекомендуется использовать щелочные (алкалиновые) батарейки.
- Перед установкой прибора необходимо убедиться, что он полностью сухой.
- Убедитесь, что прибор выключен.
- В зависимости от намеченных целей установите насадку.
- Откройте отсек для батареек, нажав на фиксатор крышки и потянув ее вверх.
Важно! Не устанавливайте батарейки влажными руками.
- Поместите батарейки в отсек, соблюдая указанную в отсеке для батареек полярность (+) и (-).
- Вставьте верхнюю часть крышки в отверстие на корпусе прибора, затем нажатием на нижнюю часть крышки закройте отсек с батарейками.
- Когда прибору для нормального функционирования перестанет хватать мощности, замените элементы питания, следуя приведенной выше инструкции.
- Если прибор не используется в течение продолжительного времени, достаньте батарейки.

НАСАДКИ

1. Пемза для интенсивного очищения и глубокого пилинга

Используется для удаления огрубевшей кожи и ускорения процесса обновления кожи. Не используйте при наличии воспалений на коже!

2. Спонж для умывания и легкого микропилинга

Используется для очищения лица, удаления поверхностных загрязнений, удаления отмерших клеток, очищения пор, удаления черных точек.

- На влажное лицо нанесите средство для умывания, очищайте кожу по массажным линиям.
- Рекомендуемая периодичность применения: 2–3 раза в неделю.
- Не используйте при наличии воспалений на коже!

3. Щеточка для умывания

Используется для поверхностного очищения кожи, очищения сухой и чувствительной кожи, демакияжа.

- На влажное лицо нанесите средство для умывания, очищайте кожу по массажным линиям.
- Подходит для ежедневного использования.

4. Массажная насадка

Активизирует кровообращение, устраниет гипертонус мышц, укрепляет кожу, восстанавливает овал лица.

- Массируйте сухую кожу лица по массажным линиям.
- Подходит для ежедневного использования.

5. Мягкая насадка

Используется для очищения лица и удаления поверхностных загрязнений.

- На влажное лицо нанесите средство для умывания, очищайте кожу по массажным линиям.
- Рекомендуемая периодичность применения: 2–3 раза в неделю.
- Не используйте при наличии воспалений на коже!

ЧИСТКА И УХОД

- Всегда выключайте прибор перед чисткой.
- После каждого использования необходимо промывать насадку.
- Не используйте для очистки пластмассовых деталей абразивные, содержащие спирт или ацетон средства.
- Промойте насадки тёплой водой (не выше 50 °C).
- Оставьте насадки на воздухе до полного высыхания.
- Храните прибор и насадки в оригинальной упаковке.

ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора.
- Храните прибор в сухом, вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.
- Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 192-087 – массажер для лица и тела

Питание: 2×АА (не входят в комплект)

Напряжение: 3 В

Мощность: 2 Вт

Степень защиты: IP20

5 насадок в комплекте

Примечание: вследствие постоянного изменения и улучшения продукции между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, пом. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constantta-t@constantta-t.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Телефон: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Лотус Шэнчжэнь Импорт Экспорт Ко. Лтд. Адрес: Юнит 01-02, 60-й этаж, Пинг Ан Файнэншл Сэнтер, ул. Итхенъ, 5033, р-н Футень, г. Шэнчжэнь, провинция Гуандун, Китай. Срок службы: 3 года.

ВНИМАНИЕ!

ПРОДУКЦИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ,

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ.





ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: LEBEN Массажер для лица и тела

Модель: 192-087

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 6 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	6 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/неустойчивой электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание! Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)
