

Инструкция по сборке комодов “Hold”, “Natural style”, “Tutti”

1. Проверьте комплектность согласно комплекточной ведомости (на лицевой стороне гофрокороба).
2. Начните сборку согласно чертежу снизу (см. рисунок “СБОРКА”).
3. В одну из полок вставьте 4 стойки. Стойки вставляются боковыми отверстиями внутрь.
4. Наденьте следующую полку поверх этих стоек.
5. Повторите п.3 и 4.
7. Сверху наденьте полку верхнюю (цельную).
8. Подготовьте ящики: переднюю панель необходимо надеть на корпус ящика. Выемка для ручки должна располагаться снизу.
- 8.1. Зацепите панель за направляющие в нижней части ящика, потом защелкните в верхней части на небольших пазах в передней части боковых стенок.
9. Вставьте ящики в собранный комод.

ВНИМАНИЕ: при сборке, полки и стойки защелкиваются. Повторная сборка-разборка приводит к ослаблению замков.

