

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



2
режима

Массажер
для лица Гуаша
арт. 192-088



Благодарим за выбор нашей продукции!

Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

1. Кнопка включения

После полной зарядки устройства нажмите и удерживайте клавишу кнопки. По умолчанию при загрузке системы все функции прибора отключены. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы начать работу с устройством.

2. Кнопка вибрации

После включения прибора кратковременным нажатием на кнопку выберите уровень вибрационного воздействия: уровень 1 – слабая вибрация, уровень 9 – максимальная интенсивность.

3. Кнопка регулировки температуры

После запуска устройства кратковременно нажмите кнопку, чтобы выбрать уровень температуры: 1-3 – низкая, 4-6 – средняя, 7-9 – высокая). Предусмотрена автоматическая остановка через 20 минут работы.

Примечание: устройство нельзя включить во время зарядки, предварительно необходимо отключить его от сети.

Внимание: поверхность устройства нагревается, соблюдайте осторожность при его использовании.





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данное устройство рекомендуется использовать в следующих областях: голова, шея, спина (грудной, поясничный, крестцовый отделы), верхний отдел живота, верхние конечности, нижние конечности.

ЗАРЯДКА ПРИБОРА

1. Перед первым использованием прибора, пожалуйста, зарядите его в течение 2 часов. Во время зарядки соответствующий индикатор будет мигать, а после окончания – гореть непрерывно. Время использования будет варьироваться в зависимости от выбранного режима работы и температуры окружающей среды.
2. Устройство не оснащено адаптером. Пожалуйста, убедитесь, что для зарядки устройства используется адаптер, соответствующий национальному стандарту, выходная мощность которого составляет 5 В / 1 А, а выходная мощность при нормальных условиях работы не превышает 15 Вт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Запрещено использование прибора при заболеваниях сердца, почечной недостаточности, циррозе печени, асците, выраженных отеках и других серьезных заболеваниях.
- Категорически запрещено применение устройства людям с установленными кардиостимуляторами.
- Не рекомендуется использовать людям с очень чувствительной кожей, тяжелой формой аллергии или при любых кожных заболеваниях: язвах, сыпи, образованиях на поверхности кожи.
- Лицам со склонностью к кровотечениям, с такими заболеваниями, как диабет, анемия, лейкопения, апластическая анемия, тромбоцитопения, также не следует использовать прибор.
- Категорически запрещено использовать людям с пониженным кровяным давлением, низким уровнем сахара в крови, чрезмерной слабостью и нервным напряжением.
- Аппарат не рекомендуется пожилым людям, детям, беременным женщинам.
- Категорически запрещается воздействие устройства на болезненные участки тела при растяжениях, ранах или переломах.
- Не используйте прибор при чрезмерной жажде или голоде, усталости и после употребления алкоголя.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА

- При использовании обращайте внимание на температуру массажной головки. Выбирайте подходящий температурный режим, чтобы избежать ожогов.
- Если после использования с эфирным маслом останется запах, протрите изделие чистой влажной салфеткой. Во избежание заражения перед использованием следует использовать 75-процентный спирт для дезинфекции устройства.
- Не перемещайте прибор, держа его за шнур питания.
- Следует избегать падений устройства и других механических воздействий. Изделие очень хрупкое.
- Данное устройство не является водонепроницаемым, поэтому не допускайте попадания воды в его корпус.
- Категорически запрещается использовать химические растворители для очистки корпуса, блока питания и крышки ключа устройства.

Примечание: данное изделие не является заменой лекарственных средств или медицинских аппаратов.

ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора.
- Храните прибор в сухом, вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.



- Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 192-088 – массажер для лица Гуаша

Питание: аккумуляторная батарея 1500 мАч

Напряжение: 5 В

Мощность: 7 Вт

2 режима работы

USB-кабель в комплекте

Степень защиты: IP20

Примечание: вследствие постоянного изменения и улучшения продукции между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в РФ: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, пом. 137, телефон: 8 800 500-18-42, электронная почта: constanta-t@constanta-t.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко. Лтд. Адрес: Юнит 01-02, 60-й этаж, Пинг Ан Файнэншл Сэнтер, ул. Итхень, 5033, р-н Футень, г. Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай. Срок службы: 3 года. Класс защиты от поражения электрическим током: III.

**ВНИМАНИЕ! ПРОДУКЦИЯ БЫТОВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ.**





ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: *LEBEN Массажер для лица Гуаша*

Модель: 192-088

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание! Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)

