



Руководство по эксплуатации

Instruction manual



Конвектор электрический

Electric Convector

КНС 2000

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой.


Техника «Энергопром» разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

СБОРКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Перед использованием обогревателя, основание (поставляемое отдельно в коробке) должно быть прикреплено к изделию. Оно должно быть прикреплено к основанию обогревателя с помощью 4 самонарезных винтов. Убедитесь в том, что они расположены правильно: внизу, по бокам обогревателя.



1. Используйте обогреватель только после правильного присоединения основания.
2. Убедитесь в том, что подача энергии к розетке, к которой подключен обогреватель соответствует характеристикам, указанным на приборе и в том, что розетка заземлена.
3. Держите шнур эл. питания в стороне от нагревающихся частей обогревателя.
4. Осторожно: во избежание перегрева, не покрывайте обогреватель.
5. Осторожно: не используйте обогреватель вблизи воды.
6. Только для использования в помещении.
7. Не помещайте обогреватель на ковер с густым ворсом.
8. Всегда проверяйте что бы обогреватель находился на твердой поверхности.
9. Не размещайте обогреватель рядом с занавескам или с мебелью во избежание угрозы возгорания.
10. Осторожно: не размещайте обогреватель непосредственно под розеткой.
11. Не вставляйте предметы в выпускные отверстия и в решетку воздухозаборника.
12. Не используйте обогреватель в местах хранения легко воспламеняемых жидкостей или в местах, где могут скапливаться горючие газы.
13. Всегда отключайте обогреватель от розетки при перемещении с одного места на другое.
14. Осторожно: в случае повреждения шнура электропитания, его необходимо заменить с помощью производителя, авторизованного сервиса или квалифицированного специалиста во избежание угрозы жизни и здоровью.
15. Этот прибор не предназначен для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными способностями, недостатком опыта или знаний, если только с ними нет человека, отвечающего за их безопасность.
16. Необходимо осуществлять надзор за детьми, для того что бы убедиться, что они не играют с прибором.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Заметка: При включении в первый раз или после длительного неиспользования от обогревателя может появиться запах или дым. Это исчезнет через некоторое время после использования.

Конвекторный обогреватель с термостатом

Выберите подходящее место для обогревателя, принимая во внимание вышеизложенные инструкции.

Включите вилку обогревателя в подходящую розетку

Поверните регулировку термостата по часовой стрелке, до упора.

Включите нагревательный элемент с помощью выключателя на боковой панели. При включении нагревательных элементов, выключатель будет подсвечиваться. Для максимального эффекта обогрева оба выключателя должны быть в положении вкл.

По достижению желаемой комнатной температуры, переключатель термостата нужно плавно повернуть против часовой стрелки, до кликающего звука. Выключатели должны погаснуть.

После этого обогреватель будет поддерживать температуру воздуха в комнате включаясь и выключаясь автоматически.

ЧИСТКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Всегда выключайте обогреватель из розетки и дайте ему остыть перед чисткой. Очистите корпус протирая влажной тряпкой и высушивая сухой тряпкой. Не используйте абразивные или детергентные моющие средства, а также не допускайте попадания воды во внутрь.

ХРАНЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

При длительном бездействии обогревателя, он должен быть защищен от пыли и размещен в сухом чистом месте.

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с прибором!

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться прибором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять прибор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Холодный воздух, находящийся в нижней части комнаты, проходит через нагревательный элемент прибора. Увеличиваясь в объеме в момент нагрева, теплый поток устремляется вверх через жалюзи выходной решетки и плавно распространяется по комнате. При этом направление потока, заданное наклоном жалюзи, создает благоприятную, ускоренную циркуляцию теплого воздуха внутри помещения, не рассредоточивая его на стены и окна

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Внимательно прочтите инструкцию.

Извлеките прибор из упаковки, удалив весь упаковочный материал (при наличии). Сохраните коробку для межсезонного хранения. Прибор поставляется в разобранном виде. Проверьте комплектацию и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Протрите корпус сначала влажной салфеткой, а затем сухой тканью.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установите прибор, следуя инструкциям по установке.

Убедитесь, что переключатель режимов мощности находится в положении 0 («выключено»).

Вставьте штекер шнура питания в розетку.

Установите переключатель режимов мощности в одно из следующих положений:

I – низкая мощность нагрева;

II – высокая мощность нагрева.

Поверните регулятор термостата на верхней панели вправо в положение «max» («макс.»), чтобы Вы могли выбрать необходимую температуру нагрева. Если температура окружающего воздуха ниже установленной, прибор начинает работать, если температура окружающего воздуха становится выше установленной, прибор автоматически выключается и переходит в режим ожидания, а затем снова включается, когда температура воздуха в помещении понижается.

Данный прибор оснащен индикатором работы, который указывает на то, что прибор подключен к сети и работает.

Установка температуры

Чтобы установить необходимую температуру нагрева и поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении, переведите регулятор термостата в положение «max» («макс.»). Когда температура в помещении достигнет комфортного для Вас уровня, начните медленно поворачивать регулятор термостата против часовой стрелки, пока не услышите щелчок. Таким образом, прибор будет поддерживать выбранную Вами температуру, автоматически включаясь и выключаясь.

Выключение прибора

Переведите переключатель режимов мощности прибора в положение «0» (выключено) и выньте штекер шнура питания из розетки.

Функция защиты от перегрева

Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Прибор выключается автоматически в случае перегрева.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остыть.
 - Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
 - Если прибор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.
 - Перед началом профилактической чистки убедитесь, что: переключатель режимов мощности установлен в положение «0» (выключено) и прибор отключен от электросети. Протрите корпус мягкой влажной тряпкой, без использования моющих средств и абразивов. Пыль внутри можно удалить пылесосом, но только в режиме обдува и с использованием щелевой насадки.
- Убедитесь, что прибор полностью высох, прежде чем подключать его к сети.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у владельца. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Неисправности изделия, возникшие в результате:
 - несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
 - механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
 - применения изделия не по назначению;
 - неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, перегрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
 - использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
2. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.
3. На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как обрывы и надрезы питающего электрошнура, сколы, царапины, сильные потертости корпуса и др.
4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия (например, при несоответствии параметров питания) или несоблюдения мер предосторожности.
5. На изделия без четко читаемого серийного номера.
6. На аксессуары и комплектующие, поставляемые в комплекте с прибором.

Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Адреса и телефоны действующих авторизованных сервисных центров в вашем городе, вы можете уточнить на сайте www.energogrom.com

Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на срок ремонта изделия.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Срок службы прибора составляет 3 года



Изготовитель
NINGBO HIGH-TECH DISTRICT YUEJIE ELECTRICAL
TECHNOLOGY CO., LTD
NO 23 RENMIN NORTHROAD, FANSHI INDUSTRIAL ZONE,
□LONGSHAN TOWN, CIXI CITY, NINGBO, CHINA. КИТАЙ.

По заказу ООО «Грин Три»
690001, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Светланская, д. 85, оф. XI



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Ед.изм.
Мощность	2000 Вт
Номинальное напряжение	220-240 В
Мощность по ступеням	1000/2000 Вт
Класс влагозащиты	РХ4

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

С условиями предоставления гарантии ознакомлен и согласен. Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий ко внешнему виду и качеству товара не имею.

Подпись покупателя _____

Гарантийный талон № _____

Изделие _____

Серийный № _____

Дата продажи _____

Наименование торговой организации

Продавец

М.П.

Дата приема в ремонт _____

Дата выдачи из ремонта _____

Серв. центр / подпись / _____

Дата приема в ремонт _____

Дата выдачи из ремонта _____

Серв. центр / подпись / _____

Гарантийный талон

№ _____

Дата продажи _____

Дата приема в ремонт _____

Дата выдачи из ремонта _____

Изделие _____ № _____

Подпись покупателя _____

М.П. Сервисного центра

Гарантийный талон

№ _____

Дата продажи _____

Дата приема в ремонт _____

Дата выдачи из ремонта _____

Изделие _____ № _____

Подпись покупателя _____

М.П. Сервисного центра